

Uunin käyttö



Tarvittavat välineet: uunipelti, leivinpaperi, patakintaat ja ajastin.



Tarkista että uuni on tyhjä. Ota pois uuniritilä, jos käytät uunipeltiä.



Käännä uunin toimintatavan valitsin haluttuun asentoon (tasalämpö). Oikean puoleinen keltainen yleismerkkivalo syttyy.



Käännä lämpötilavalitsin haluttuun asentoon (esim. 250 astetta). Vasemman puoleinen punainen uunitermostaatin merkkivalo syttyy.



Ota uunipelti esille uunin alaosan säilytystilasta.



Levitä pellin päälle leivinpaperi.



Levitä ruokatarvikkeet pellin päälle tasaisesti.



Kun punainen merkkivalo sammuu, uunissa on valittu lämpötila.



Avaa uuninluukku ja työnnä pelti uuniin.



Sulje uuninluukku.



Valitse ajastimesta paistoaika (esim. 20 minuuttia). Tarkista paistoaika ruokaohjeesta.



Paistoaajan jälkeen...

Laita patakintaat käsiin.



Avaa uuninluukku ja vedä pelti ulos uunista.



Laita pelti liedon päälle ja sulje uuninluukku.



Käännä lämpötilavalitsin nolla-asentoon.



Käännä toimintatavan valitsin nolla-asentoon. Keltainen merkkivalo sammuu.

Kuvat ja ohjeet: Tiina Huttunen