

VedenkeitTIMEN käyttö



Säilytä vedenkeitin tasaisella ja kuivalla pöydällä.



Nosta keitin alustasta.



Avaa keittimen kansi.



Täytä keitin halutulla määrällä kylmää vettä.
Vettä on oltava ainakin sen verran, että kuumennusvastus peittyy.



Sulje kansi ja aseta keitin alustalleen. Tarkista, että virtajohto on pistorasiassa.



Käynnistä vedenkeitin painamalla käynnistyskytkin alas. Vedenkeitin käynnistyy heti. Virta katkeaa automaattisesti, kun vesi on kiehunut.



Ennen kuin nostat keittimen alustalta varmista, että virta on katkennut. Voit katkaista virran myös painamalla käynnistyskytkimen kiinni -asentoon.



Voit käyttää kuumaa, kiehunutta vettä esimerkiksi teen tai pikapuuron valmistamiseen.



Kaada varovasti vesi kuppiin. Kiehuva vesi on polttavan kuumaa.



Kaada ylimääräinen vesi keittimestä käytön jälkeen.

Kuvat ja ohjeet: Tiina Huttunen